

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

目次

索引

デバイスの構成	003
使用開始	005
イヤホンを充電する	005
ケースを充電する	005
ノイズコントロール	005
Spotify Tap	006
バッテリーの取り扱いガイド	006
Motif II A.N.C.をクリーニングする	007
新しいデバイスとペアリングする	007
イヤホンをリセットする	008
トラブルシューティング	009

デバイスの構成



デバイスの構成

1 充電ケースのインジケーター

LEDはケースのバッテリー充電状態を赤色、黄色、緑色 (0 ~100%) で示します。Bluetooth®ペアリングモード中は青色に点滅します。

2 充電ケースのボタン

軽く押すと、充電ケースのバッテリーレベルが表示されます。ペアリングを開始するには、イヤホンケースに入れて蓋を開けた状態で、2秒間長押しします。

3 ワイヤレス充電

ケースをワイヤレス充電パッドに置いて充電します。

4 USB-C電源入力.

USB電源に接続して、ケースを充電します。

5 タッチコントロール

左または右のイヤホンにタッチして、音楽の再生や通話などをコントロールできます。タッチコントロールの動作は、アプリでカスタマイズできます。

- I. 1回タップ：再生/停止
- II. 2回タップ：曲送り、通話を開始/終了
- III. 3回タップ：曲戻し
- IV. ロングタッチすると、ノイズキャンセリングとトランスペアレンシーを切り替えるか、通話を拒否します。
- V. Spotify Tapで好みに合った音楽を再生するには、ダブルタップして長押しします。

6 イヤーチップ

Motif II A.N.C.には3サイズのイヤーチップが付属しています。最高のオーディオ体験をお楽しみいただくには、フィット感が重要です。

耳に最もフィットするイヤーチップをお選びください。耳にぴったりとフィットし、快適に感じるものをお使いください。左右で異なるサイズをお使いいただくこともできます。

操作方法

使用開始

- I. 充電ケースを開きます。
- II. LEDがゆっくりと青色に点滅するまで、ケースのボタンを長押しします。
- III. サウンドデバイスのBluetoothリストからMotif II A.N.C.を選択します。
- IV. Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、アプリ内の指示に従ってセットアップを完了します。

イヤホンを充電する

イヤホンをケースに戻して蓋を閉じると、電源がオフになり、充電が開始されます。

ケースを充電する

ケースを充電するには、ワイヤレス充電器を使用するか、ケースをUSB電源に接続してください。前面のLEDが緑色に点灯したら、ケースは完全に充電されています。

ワイヤレス充電器を使用してケースを充電するには、以下の手順に従ってください。

- I. 充電ケースの背面がワイヤレス充電パッドに平らになるように置きます。
- II. 前面のLEDが点灯し、ケースが充電中であることを確認します。
- III. LEDライトが緑色に点灯したら、ケースは完全に充電されています。

ノイズコントロール

Motif II A.N.C.は、以下の3つのノイズコントロールモードのいずれかに設定できます。

- アクティブノイズキャンセリング：周囲の音を遮断し、音楽に集中できます。
- Transparency：イヤホンを取り外さなくても、周囲の音が聞こえ、会話することができます。
- オフ：ノイズコントロールがオフの状態です。

アクティブノイズキャンセリングとTransparencyのレベルは、Marshall Bluetoothアプリで調節することができます。

操作方法

SPOTIFY TAP

Spotify Tapなら、音楽をすぐに再生できます。Spotify Tapを使うと、一日中いつでも、数秒で簡単にお好みの音楽を聴くことができます。

- ダブルタップして長押しすると、好みに合ったおすすめ曲が再生されます。
- もう一度ダブルタップして長押しすると、次のおすすめ曲が再生されます。

Spotify Tapを使用するには、Spotifyアプリを最新の状態にしてください。



バッテリーの取り扱いガイド

イヤホンには高性能リチウムイオンバッテリーが搭載されています。バッテリーの寿命は充電と使用状況の影響を受けます。バッテリーをできるだけ長く良好な状態に保つには、以下のガイドラインに従ってください。

- 急速充電器の使用はできるだけ避けてください。急速充電はバッテリーへの負荷が大きく、バッテリーが劣化します。
- バッテリーを完全に消耗させることや、満充電の状態での充電することは避けてください。充電は30%～80%で維持するようにしてください。
- イヤホンを長期間保管する場合は、約半分まで充電してから、出荷時設定にリセットすることをおすすめします。イヤホンとケースは乾燥した冷暗所に保管してください。
- 45°C/113°F以上の高温で換気の悪い場所でのイヤホンの使用や充電は避けてください。
- 10°C/50°F未満の低温でバッテリーを充電したり、0°C/32°F未満でイヤホンを使用したりしないでください。
- バッテリーに損傷を与える可能性があるため、イヤホンやケースを硬い面に落とすなどの強い機械的衝撃は避けてください。

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、あなたにもイヤホンにも最適なバッテリー保持レベルを選択してください。

操作方法

MOTIF II A.N.C.をクリーニングする

イヤホンは肌に触れることが多く、長時間触れることもあります。そのため、汚れや皮脂が徐々に溜まり、性能に影響を与えたり、皮膚の炎症の原因となったりする可能性があります。イヤホンを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。

ケースをクリーニングする前に、すべてのケーブルを取り外してください。イヤホンを使用する前、イヤホンをケースに戻す前、またはUSB充電器を接続する前には、すべて完全に乾いていることを確認してください。

イヤホンからシリコンイヤーチップを取り外し、それぞれクリーニングします。消毒用ワイプまたは糸くずの出ない布を使用し、70%イソプロピルアルコールまたは75%エチルアルコールで少し湿らせて、イヤーチップ、イヤホンの外面、ケースをやさしくクリーニングします。スピーカーのメッシュ部分と開口部に湿気が入らないように注意してください。それらの部分は乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して慎重にクリーニングします。

- 鋭利なものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- イヤホンを洗剤に浸さないでください。

新しいデバイスとペアリングする

Motif II A.N.C.は、最後にペアリングされた8個のサウンドデバイスを認識します。直近で使用した2つのサウンドデバイスが利用可能になっていると、自動的に接続されます。

- I. イヤホンをケースに入れて、蓋を開けたままにします。
- II. LEDがゆっくりと青色に点滅するまで、ケースのボタンを長押しします。
- III. サウンドデバイスのBluetoothリストからMotif II A.N.C.を選択します。

注：Motif II A.N.C.では、再生中に音源を変更することはできません。音源を変更するには、現在のオーディオ再生を一時停止してください。

操作方法

イヤホンをリセットする

イヤホンの動作が不安定になったり、反応しなくなったりした場合は、次の手順に従ってください。

I. イヤホンをケースに入れ、蓋を閉めて再起動します。

それでも問題が解決しない場合は、次の手順でハードウェアをリセットします。

I. イヤホンを取り出し、耳に装着します。

II. 両方のイヤホンのタッチ面を10秒間長押しして、イヤホンをリセットします。

それでも問題が解決しない場合は、次の手順で出荷時設定にリセットします。

注：この操作を行うとユーザー設定がすべて削除されるため、イヤホンを再度セットアップする必要があります。

I. イヤホンをケースに入れて、蓋を開けたままにします。

II. LEDが紫色に変わるまでケースのボタンを10秒間長押しすると、イヤホンが出荷時設定にリセットされます。

III. サウンドデバイスのBluetoothリストからMotif II A.N.C.を削除してから、再度ペアリングを行います。

MARSHALL BLUETOOTHアプリ

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、イヤホンの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアをお使いください。



トラブルシューティング

問題	原因	対策
イヤホンの電源がオンにならない	バッテリーが充電されていません。	イヤホンを充電ケースに入れて充電してください。 ケースのLEDが点灯しない場合は、USB電源またはワイヤレス充電器を使用してケースを充電してください。
Bluetoothデバイスとの接続またはペアリングができない	お使いのデバイス（スマートフォン、タブレット、コンピューター）でBluetoothが有効になっていません。	お使いの再生デバイスでBluetoothを有効にしてください。
	イヤホンがペアリングモードになっていません。	ペアリングを開始するには、イヤホンをケースに入れて、ケースの蓋を開けたままにします。「新しいデバイスとペアリングする」を参照してください。

トラブルシューティング

問題	原因	対策
動作が不安定である	イヤホンのファームウェアが最新版ではありません。	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、イヤホンに接続します。アプリの指示に従って、Motif II A.N.C.のファームウェアを最新版にしてください。
	ソフトウェアエラーが発生しました。	出荷時設定にリセットします。「イヤホンをリセットする」を参照してください。 イヤホンを再度セットアップする必要があります。

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12