

Marshall

EMBERTON III
PORTABLE LOUDSPEAKER

完全版オンラインマニュアル

目次

索引

使用開始.....	005
コントロールノブを使用.....	005
スピーカーの充電.....	005
バッテリーインジケーター.....	005
新しいデバイスのペアリング.....	005
スピーカーのリセット.....	006
スピーカーのクリーニング.....	006
バッテリーの取り扱いガイド.....	007
トラブルシューティング.....	008

デバイスの構成

日本語



デバイスの構成

日本語

- ① **電源ボタン**
電源ボタンを押し続けると、スピーカーのオン/オフが切り替わります。
- ② **Bluetoothボタン**
LEDが青色にゆっくりと点滅するまでBluetooth®ボタンを押し続けると、ペアリングモードになります。
- ③ **マイク**
マイクを使用すると、Emberton IIIをスピーカーフォンとして使用できます。Bluetoothボタンを押すと、スピーカーと電話の通話が切り替わります。
- ④ **コントロールノブ**
音楽の再生や通話などの音量を調節するには、コントロールノブを使用します。
- ⑤ **バッテリーインジケーター**
10セグメントバッテリーインジケーターは、バッテリーの充電状態を示します。
- ⑥ **USB-C電源入力**
付属のUSB-Cケーブルを使用し、USB電源に差し込んで、スピーカーを充電します。
- ⑦ **ストラップアンカー**
ストラップアンカーは、キャリーストラップや個人用チャーム（別売）を固定する箇所となります。

操作方法

日本語

使用開始

- I. スピーカーの電源がオンになるまで電源ボタンを押し続けます。
- II. LEDが青色にゆっくりと点滅するまでBluetoothボタンを押し続けます。
- III. オーディオ機器のBluetoothリストからEMBERTON IIIを選択します。

コントロールノブを使用

- 再生／停止 – 1回押す
- 早送り／早戻し – 右または左へと押す
- 音量を上げる／下げる – 上または下へと押す
- 通話の応答／終了 – 1回押す
- 通話の拒否 – 2回押す

スピーカーの充電

付属のUSB-Cケーブルを使用して、スピーカーをUSB電源 (5V, 3A) に接続します。USB-C電源入力ポートはスピーカーの右側にあります。

注：充電する前に、スピーカーが完全に乾いていることを必ず確認してください。

バッテリーインジケータ

10セグメントバッテリーインジケータは、バッテリーの充電状態を示します。上昇しているアニメーションは、バッテリーが充電中であることを示します。

新しいデバイスのペアリング

Emberton IIIは、同時に2台のデバイスに接続でき、過去にペアリングされたデバイスを最大8台まで記憶します。接続可能な範囲にある場合は、最後に接続されたデバイスとの再接続を試みます。

- I. スピーカーの電源がオンになるまで電源ボタンを押し続けます。
- II. LEDが青色にゆっくりと点滅するまでBluetoothボタンを押し続けます。
- III. オーディオ機器のBluetoothリストからEMBERTON IIIを選択します。

操作方法

日本語

スピーカーのリセット

出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新を除いて、スピーカーが初期設定に戻ります。

注：これを行うとユーザー設定がすべて削除され、スピーカーの再設定が必要になります。

- I. サウンドデバイスのBluetoothリストから、EMBERTON IIIおよびEMBERTON III [LE] (表示されている場合) を削除します。
- II. スピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
- III. ブルートゥースボタンを7秒間押し続けます。Bluetoothインジケータがすぐに赤色に変わり、スピーカーが再起動します。
- IV. スピーカーが出荷時設定にリセットされ、ペアリングできるようになります。「使用開始」の説明を参照してください。

スピーカーのクリーニング

スピーカーを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。

スピーカーをクリーニングする前にリード線をすべて外し、USB充電器を差し込む前にすべてが完全に乾いていることを確認してください。

シリコンスリーブはそれぞれ取り外してクリーニングできます。糸くずの出ない布を使用し、次のいずれかで少し湿らせて、シリコンスリーブとリード線をやさしくクリーニングします。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%のエチルアルコール

乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して、スピーカーのメッシュと開口部を慎重にクリーニングします。

- 鋭利なものや金属製のものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- スピーカーを洗剤に浸さないでください。
- スピーカーを流水ですすがないでください。

操作方法

日本語

バッテリーの取り扱いガイド

スピーカーには高性能リチウムイオンバッテリーが搭載されており、バッテリーの寿命は充電と使用状況の影響を受けます。バッテリーをできるだけ長く良好な状態に保つには、以下のガイドラインに従ってください。

- 急速充電器の使用はできるだけ避けてください。急速充電すると、バッテリーにストレスを与えて劣化させます。
- バッテリーがフル充電の状態ですらに充電したり、完全に放電させたりすることは避けてください。充電を30%～80%で維持するようにしてください。
- スピーカーを長期間保管する場合は、スピーカーを半分充電した状態にしてから出荷時設定にリセットすることをお勧めします。スピーカーは、冷暗で乾燥した場所に保管してください。
- 駐車した車の中や直射日光の当たる窓際など、45°C/113°F以上の高温で換気の悪い場所でスピーカーを使用 または充電しないでください。
- 10°C/50°F未満の低温でバッテリーを充電したり、0°C/32°F未満でスピーカーを使用したりしないでください。
- バッテリーに損傷を与える可能性があるため、スピーカーを硬い面に落とすなどの強い機械的衝撃は避けてください。

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、お客様とお使いのスピーカーに適したバッテリー保持レベルを選択してください。

MARSHALLブルートゥースアプリ

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアを使用してください。



トラブルシューティング

日本語

問題	原因	対策
スピーカーの電源がオンにならない	バッテリーが充電されていません。	スピーカーをUSB電源に接続して充電してください。
Bluetoothデバイスとの接続またはペアリングができない	お使いのデバイス(スマートフォン、タブレット、コンピュータ)でBluetoothが有効になっていません。	お使いの再生デバイスでBluetoothを有効にしてください。
	スピーカーがペアリングモードになっていません。	スピーカーをペアリングモードに設定する前に、スピーカーの電源が入っていることを確認してください。「新しいデバイスのペアリング」を参照してください。
動作が不安定	スピーカーのファームウェアが最新版ではありません。	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、スピーカーに接続します。アプリの指示に従って、Emberton IIIのファームウェアを最新にしてください。
	ソフトウェアエラーが発生しました。	出荷時設定にリセットします。「スピーカーのリセット」を参照してください。 Emberton III

トラブルシューティング

日本語

問題	原因	対策
<p>Bluetooth接続が途切れる</p>	<p>Bluetooth機器同士の距離が離れすぎているか、接続が障害物の影響を受けています。</p>	<p>壁やドアなどの障害物に妨げられないように、デバイス同士を近くに移動してください。</p>
	<p>スピーカーの周囲に強力な電界があります。電子レンジ、ワイヤレスネットワークアダプター、蛍光灯、ガスオーブンなどの製品では、Bluetoothデバイスと同じ周波数帯域が使用されています。これが原因で、電気妨害が発生することがあります。</p>	<p>スピーカーを別の場所に移動するか、原因となっている電子デバイスをオフにするか移動してください。</p>

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.1