

Marshall

**KILBURN III
PORTABLE LOUDSPEAKER**

完全版オンラインマニュアル

目次

索引

使用開始.....	005
メディアコントロールの使用.....	005
スピーカーの充電.....	005
スピーカーを充電バンクとして使う	005
バッテリーインジケーター	005
AUXデバイスの接続.....	006
スピーカーのクリーニング	006
バッテリーの取り扱いガイド	007
新しいデバイスのペアリング	007
スピーカーのリセット	008
トラブルシューティング	009

デバイスの構成

日本語



① メディアコントロール

Bluetooth経由で再生している際、オーディオをトップパネルから直接コントロールすることができます。

② カスタマイズ可能なMボタン

EQ設定の間にあるMボタンを押します。Mボタンは、Marshall Bluetoothアプリでカスタマイズできます。

③ BLUETOOTHボタン

LEDがゆっくりと点滅するまでBluetoothボタンを押し続けると、ペアリングモードになります。

④ オーディオコントロール

Kilburn IIIには、オーディオを調整するための3つのコントロールがあります。

⑤ バッテリーインジケーター

10セグメントバッテリーインジケーターは、バッテリーの充電状態を示します。

⑥ 電源スイッチ

電源スイッチを手前に引いて、スピーカーがオン/オフにします。

デバイスの構成

日本語



⑦ AUX - 3.5 MMオーディオ入力

アナログ出力と3.5 mmステレオジャックを備えたオーディオデバイスを接続します。

⑧ USB C - 電源入出力

USB電源に差し込んで、スピーカーを充電するか、USB-Cデバイスを差し込んでスピーカーを充電バンクとして使用します。

操作方法

日本語

使用開始

- I. スピーカーがオンになるまで、電源スイッチを手前に引きます。
- II. LEDがゆっくりと点滅するまで、Bluetoothボタンを押し続けます。
- III. オーディオデバイスのBluetoothリストからKilburn IIIを選択します。

メディアコントロールの使用

Bluetoothで接続して音楽を再生する際はメディアコントロールを使用します。

- 1回押すと、再生/一時停止します。
- 右を押すと次に進み、左を押すと前に戻ります。
- 右を押し続けると早送りし、左を押し続けると巻き戻しします。

スピーカーの充電

付属のUSB-Cケーブルを使用して、スピーカーをUSB電源 (5 V / 9 V、3 A) に接続します。USB-C電源入力ポートは、スピーカーの裏側にあります。

注：充電する前に、スピーカーが完全に乾いていることを必ず確認してください。

スピーカーを充電バンクとして使う

- I. スピーカーの電源がオンになっていて、バッテリー残量が20%以上あることを確認します。
- II. 電話やタブレット、その他のUSBデバイスを接続して、スピーカーから充電します。

USB-Cとデバイスに適合したジャックが付いた別売りのリード線が必要です。

バッテリーインジケーター

10セグメントバッテリーインジケーターは、スピーカーのバッテリーの充電状態を示します。上昇しているアニメーションは、バッテリーが充電中であることを示します。

操作方法

日本語

AUXデバイスの接続

- I. スピーカー背面にあるAUX入力に3.5mmステレオジャック付きのリード線を接続します。
- II. リード線のもう一方の端をオーディオソースのオーディオ出力に接続します。
- III. 接続されたすべてのBluetoothオーディオデバイスが停止していることを確認します。

注：オーディオのリード線は付属していません。

スピーカーのクリーニング

スピーカーを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。

スピーカーをクリーニングする前にリード線をすべて外し、USB充電器を差し込む前にすべてが完全に乾いていることを確認してください。

スピーカーのキャリーストラップを取り外し、柔らかいブラシでクリーニングします。

糸くずの出ない布を使用し、次のいずれかで少し湿らせて、スピーカーとリード線をやさしくクリーニングします。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%のエチルアルコール

開口部は、乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して慎重にクリーニングします。

- 鋭利なものや金属製のものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- スピーカーを洗剤に浸さないでください。
- スピーカーを流水ですすぎないでください。

操作方法

日本語

バッテリーの取り扱いガイド

スピーカーには高性能リチウムイオンバッテリーが搭載されており、バッテリーの寿命は充電と使用状況の影響を受けます。バッテリーをできるだけ長く良好な状態に保つには、以下のガイドラインに従ってください。

- 急速充電器の使用はできるだけ避けてください。急速充電すると、バッテリーにストレスを与えて劣化させます。
- バッテリーがフル充電の状態ですらに充電したり、完全に放電させたりすることは避けてください。充電を30%～80%で維持するようにしてください。
- スピーカーを長期間保管する場合は、スピーカーを半分充電した状態にしてから出荷時設定にリセットすることをお勧めします。スピーカーは、冷暗で乾燥した場所に保管してください。
- 駐車した車の中や直射日光の当たる窓際など、40 °C/104 °F以上の高温の換気の悪い場所でスピーカーを使用したり、充電したりしないでください。
- 10 °C/50 °F未満の低温でバッテリーを充電したり、0 °C/32 °F未満でスピーカーを使用したりしないでください。
- バッテリーに損傷を与える可能性があるため、スピーカーを硬い面に落とすなどの強い機械的衝撃は避けてください。

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、お客様とお使いのスピーカーに適したバッテリー保持レベルを選択してください。

新しいデバイスのペアリング

Kilburn IIIは、同時に2台のデバイスに接続でき、過去にペアリングされたデバイスを最大10台まで記憶します。接続可能な範囲にある場合は、最後に接続されたデバイスとの再接続を試みます。

- I. スピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
- II. LEDがゆっくりと点滅するまで、Bluetoothボタンを押し続けます。
- III. オーディオデバイスのBluetoothリストからKilburn IIIを選択します。

操作方法

日本語

スピーカーのリセット

出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新を除いて、スピーカーが初期設定に戻ります。

注：これを行うとユーザー設定がすべて削除され、スピーカーの再設定が必要になります。

- I. サウンドデバイスのBluetoothリストから、**KILBURNIII**および**KILBURNIII [LE]**（表示されている場合）を削除します。
- II. スピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
- III. MボタンとBluetoothボタンを同時に10秒間押し続けます。Bluetoothインジケーターがすぐに赤色に変わり、スピーカーが再起動します。

スピーカーが出荷時設定にリセットされ、ペアリングできるようになります。「使用開始」の説明を参照してください。

MARSHALLブルートゥースアプリ

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアを使用してください。



トラブルシューティング

日本語

問題	原因	対策
スピーカーの電源がオンにならない	バッテリーが充電されていません。	スピーカーをUSB電源に接続して充電してください。
Bluetoothデバイスとの接続またはペアリングができない	お使いのデバイス(スマートフォン、タブレット、コンピューター)でBluetoothが有効になっていません。	お使いの再生デバイスでBluetoothを有効にしてください。
	スピーカーがペアリングモードになっていません。	スピーカーをペアリングモードに設定する前に、スピーカーの電源が入っていることを確認してください。「新しいデバイスのペアリング」を参照してください。
動作が不安定	スピーカーのファームウェアが最新版ではありません。	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、スピーカーに接続します。アプリの指示に従って、Kilburn IIIのファームウェアを最新にしてください。
	ソフトウェアエラーが発生しました。	出荷時設定にリセットします。「スピーカーのリセット」を参照してください。 Kilburn III 222222 222222222222

トラブルシューティング

日本語

問題	原因	対策
Bluetooth接続が途切れる	Bluetooth機器同士の距離が離れすぎているか、接続が障害物の影響を受けています。	壁やドアなどの障害物に妨げられないように、デバイス同士を近くに移動してください。
	スピーカーの周囲に強力な電界があります。電子レンジ、ワイヤレスネットワークアダプター、蛍光灯、ガスオーブンなどの製品では、Bluetoothデバイスと同じ周波数帯域が使用されています。これが原因で、電気妨害が発生することがあります。	スピーカーを別の場所に移動するか、原因となっている電子デバイスをオフにするか移動してください。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0