

Marshall

HESTON 60 – TV SOUNDBAR

完全版オンラインマニュアル

目次

索引

リバーシブルユーザーパネル.....	003
後部パネル（ハッチを取り外した状態）	004
使用開始.....	005
プログラムボタンの使用	005
Bluetoothデバイスとのペアリング.....	006
AUXデバイスの接続.....	006
オーディオソースの選択.....	006
メディアコントロールの使用.....	006
サウンド・モードの変更.....	007
外付けサブウーファースの接続.....	007
HDMI (eARC/ARC) ポート	007
Heston 60をインターネットに接続.....	007
部屋補正の使用	007
Spotify Connect経由で再生	008
TIDAL Connect経由で再生.....	008
Google Cast経由で再生.....	008
Apple AirPlay経由で再生.....	008
Airable経由で再生.....	009
Heston 60のクリーニング	009
電力モード	009
Heston 60のリセット.....	010
トラブルシューティング.....	011

リバーシブルユーザーパネル

日本語



① 音源セレクター

オーディオ入力ソースを切り替えるには、Sourceボタンを押します。

Bluetoothを選択し、押したままにしてBluetoothペアリングを開始します。

② メディアコントロール

BluetoothまたはWi-Fiで接続して再生するときは、このボタンを押して再生/停止します。

③ 音量コントロール

ボタンの左側/右側を押して音量を調整します。

④ プログラムボタン

ボタンを押すと自分で作ったプレイリストが再生されます。Marshallアプリでボタンを設定してください。

⑤ サウンド・モード・ボタンとインジケーター

ボタンを押してサウンド・モードを切り替えます。

後部パネル（ハッチを取り外した状態）

日本語



- ① SUB OUT**
追加の低域のためにサブウーファーをつないでください（別売り）。
- ② 主電源入力**
付属の電源コードを使用して、Heston 60を壁コンセントに接続します。
- ③ USB-C電源出力**
5 V/1 Aを供給してUSB-C機器を充電または給電できます。
- ④ HDMI (EARC/ARC)**
お使いのテレビのeARC/ARC互換HDMIポートに接続します。
- ⑤ AUX 3.5 MM入力**
アナログ出力と3.5 mmステレオジャックを備えたオーディオデバイスを接続します。

操作方法

日本語

使用開始

I. テレビの下にHeston 60を設置

上部と両側に15 cm以上の余裕を持たせて、テレビの下中央にテレビサウンドバーを設置します。

注：Heston 60を壁に取り付ける場合は、付属のウォールマウント説明書（別紙）に従ってください。

II. テレビに接続

後部パネルハッチを開き、HDMIケーブルの片側をHeston 60に接続し、反対側をお使いのテレビのeARC/ARCに対応したHDMIポートに接続します。

III. 電源コードを接続

電源コードをテレビサウンドバーに接続してから壁コンセントにプラグを差し込み、後部パネルハッチを閉じます。

重要：メインのリード線、プラグ、テレビサウンドバーが主電源および壁コンセントと互換性があることを必ず確認してください。

注意：テレビサウンドバーから接続解除する前に、必ず電源コードを壁コンセントから外してください。

IV. Marshallスクリプトロゴとユーザーパネルを取り付ける

磁石付のMarshallスクリプトロゴをHeston 60の前部中央に配置し、磁石付のユーザーパネルを文字の向きが正しくなるように設置します。

V. Marshallアプリをダウンロード

アプリをダウンロードして設定を完了してください。

アプリはWi-Fi設定、オーディオ調整、プリセットのカスタマイズと案内してくれます。そしてHeston 60のリモコンになります。

プログラムボタンの使用

このボタンを押すと、自分で作ったプレイリストやインターネットラジオ局が再生されます。

プリセットはMarshallアプリに保存できます。また、Spotify Connect経由またはAirableのインターネットラジオ局経由で再生しているときにプログラムボタンを2秒間押すと保存できます。

操作方法

日本語

BLUETOOTHデバイスとのペアリング

Heston 60は、同時に2台のBluetoothデバイスに接続でき、過去にペアリングされたデバイスを最大8台まで記憶します。接続可能な範囲にある場合は、最後に接続していたデバイスに再接続を試みます。

- I. Sourceボタンを使用して、Bluetoothを選択します。
- II. Bluetooth LEDがゆっくり点滅するまでボタンを2秒間押します。
- III. オーディオデバイスのBluetoothリストからHeston 60を選択します。

AUXデバイスの接続

- I. サウンドバー背面にあるAUX入力にコードの3.5 mmステレオジャックを接続します。
- II. コードのもう一方の端をオーディオソースのオーディオ出力に接続します。
- III. 接続されたすべてのBluetoothオーディオデバイスが停止していることを確認します。

注：オーディオのコードは付属していません。

オーディオソースの選択

Sourceボタンを押してオーディオ入力ソースを選択します。

メディアコントロールの使用

BluetoothまたはWi-Fiで接続して音楽を再生する際はメディアコントロールを使用します。

- I. 1回押すと、再生/停止します。
- II. 右を押すと次に進み、左を押すと前に戻ります。
- III. 右を押し続けると早送りし、左を押し続けると巻き戻しします。

操作方法

日本語

サウンド・モードの変更

サウンド・モード・ボタンを押してサウンド・モードを切り替えます。

Music 絶妙なバランスで調整されたMarshallシグネチャーサウンド。音楽を楽しむのにぴったりです。

Movie 大画面向けの没入感のあるサウンド。クリアな空間表現でお好きな映画をご覧ください。

Night 大きな音を抑えながら、柔らかい音の細部をクリアに再現します。深夜でも周りを気にせずお楽しみいただけます。

Voice ひと言も聞き逃さず、会話をクリアに聞き取れます。

外付けサブウーファースの接続

Heston 60に外付けアクティブサブウーファー（別売り）を接続すると、より豊かな低音をお楽しみいただけます。RCAケーブルでアクティブサブウーファーをサウンドバー背面のSUB OUTポートに接続します。

注：Marshall Heston Sub 200ワイヤレスサブウーファースの接続については、付属のユーザーマニュアルをご覧ください。

HDMI (EARC/ARC) ポート

テレビにHeston 60を接続します。オーディオとオーディオコントロールがどちらもHDMIコードを介して処理されるため、テレビのリモコンでサウンドバーの音量を調整できます。

HESTON 60をインターネットに接続

Heston 60をインターネットに接続し、すべての機能とオプションを最大限に活用してカスタマイズしましょう。また、Over-the-air自動アップデートを使って最新のソフトウェアでサウンドバーを常に最新の状態に保つことができます。Marshallアプリを開き、アプリの指示に従ってHeston 60をWi-Fiネットワークに接続します。

部屋補正の使用

どの部屋にも独特の音響特性があります。それは部屋の大きさや材質、内装やスピーカーの位置に依存します。Heston 60には、それらの違いに合わせて調整する部屋補正機能が搭載されており、部屋の特性を活かして最適な音質を実現します。

アプリの[部屋補正]に移動し、アプリの指示に従ってください。

操作方法

日本語

SPOTIFY CONNECT経由で再生

スマートフォンやタブレット、コンピューターをSpotifyのリモコンとして使用します。

その方法については以下を参照してください：spotify.com/connect

TIDAL CONNECT経由で再生

- I. TIDALアプリで、曲を再生中に[再生中]画面を開きます。
- II. [再生中]画面からデバイス出力アイコンを選択します。
- III. 一覧からTIDAL Connectが有効化されたスピーカーを選択します。

お使いのモバイルデバイスがTIDAL Connectに使用しているデバイスと同じネットワークに参加していることを確認してください。

GOOGLE CAST経由で再生

Heston 60はGoogle Castに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンのお好きなアプリから音楽をストリーミングできます。

お使いのアプリのキャストアイコンをタップするだけで、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンからテレビサウンドバーに音楽をストリーミングできます。

APPLE AIRPLAY経由で再生

Apple AirPlayを使えば、お気に入りの音楽やポッドキャストを、お使いのiPhoneやiPad、HomePod、HomePod mini、あるいはApple TVから直接タップしたりSiriに頼んだりすることで、ホームオーディオシステムやスピーカーで楽しめます。

Heston 60を設置した後、iPhoneやiPadを使ってApple Homeアプリに簡単に追加できます。

Heston 60でAirPlayを使用するには、最新バージョンのiOS、iPadOS、macOSの使用をお勧めします。

操作方法

日本語

AIRABLE経由で再生

AirableユーザーはWebラジオをよくお聴きになるでしょう。Airableのインターネットラジオのカタログには、70,000を超える世界中のラジオ局があります。

アプリを使ってMarshallアプリでインターネットラジオに接続し、お気に入りのラジオ局を見つけてください。

HESTON 60のクリーニング

テレビサウンドバーを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。

糸くずの出ない布を使用し、以下で少し湿らせて、繊維を使っていないパーツとリードをやさしくクリーニングします。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%エチルアルコール

乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して、フレットと開口部を慎重にクリーニングします。

スピーカーをクリーニングする際の注意点

- 鋭利なものや金属製のものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- サウンドバーを洗剤に浸さないでください。
- サウンドバーを流水ですすぎないでください。

電力モード

Heston 60は使われないまま待機時間を過ぎると、ネットワーク・スタンバイまたは省電力モードになります。

サウンドバーをスリープ解除するには、テレビをオンにするか、サウンドバーが追加されているMarshallアプリを使うか、いずれかのボタンまたはノブを使います。

	通常運用	Wi-FiとBluetooth無効
電力モード	ネットワーク・スタンバイ	省電力モード
消費電力	< 2.0 W	< 0.5 W
待機時間*	≤ 20分	≤ 20分

Marshallアプリで待機時間を設定できます。

操作方法

日本語

プリセット1ボタンを30秒押すことで省電力モードを有効化/無効化できます。

注意省電力モードを有効にするとWi-FiとBluetoothが無効になります。そのため、それらのテクノロジーに依存するすべての機能が無効になります。

EUコンプライアンスの詳細については、marshall.comの適合宣言書をご覧ください。

HESTON 60のリセット

出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新を除いて、サウンドバーが初期設定に戻ります。

注：これを行うとすべての設定やプレイリスト、Wi-Fiが削除され、Heston 60の再設定が必要になります。

- I. アプリからHeston 60を削除し、お使いのサウンドデバイスのBluetoothリストからHeston 60とHeston 60 [LE]（表示されている場合）を削除します。
- II. サウンドバーが電源に接続されていることを確認します。
- III. すべてのLEDが点滅し、サウンドバーが再起動するまで、10秒間ソース・コントロールを押します。
- IV. Heston 60が出荷時設定にリセットされ、設定できるようになります。「使用開始」の説明をご覧ください。

MARSHALLアプリ

Marshallアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアを使用してください。



トラブルシューティング

日本語

問題	対策
インターネットに接続できません/Wi-Fi接続がうまくいきません	ルーターが適切に動いているか確認してください。
	ルーターをスピーカーの近くに持ってきてください。
	壁やドアといった障害物や干渉する電子デバイスが近くにいることを確認してください。
	Heston 60をリセットして設定し直してください。「Heston 60のリセット」の説明をご覧ください。
テレビの音が聞こえません	テレビとサウンドバーの音量を確認してください。
	テレビをサウンドバーのHDMIポートに接続していることを確認してください。
	サウンドバーをテレビのeARC/ARC HDMIポートに接続していることを確認してください。
	HDMIサポートや設定、ポートのラベル付けの情報についてお使いのテレビのユーザー・マニュアルの情報を確認してください。

トラブルシューティング

日本語

問題	対策
自分のテレビにはeARC/ ARC HDMIポートがありません	お使いのテレビがHDMI ARC/eARCに対応していない場合は、Heston 60のRCA入力にテレビの音声出力を接続してください。
Heston 60の音がこもっている/おかしい/悪い	正しいサウンド・モードを選択していることを確認してください。
	Marshallアプリでオーディオ設定を確認してください。
	Heston 60の上部と両側に15 cm以上の余裕があり、サウンドを遮るものがないことを確認してください。
	Marshallアプリで、平らな面に置かれているか、壁に取り付けられているサウンドバーの向きが正しいことを確認してください。
	Marshallアプリで[部屋補正]を設定してください。
プログラムボタンが動作しません	初期状態ではプログラムボタンに何も設定されていません。Marshallアプリでプリセットを設定してください。または、Spotify Connectで再生するか、Airableでインターネットラジオを再生しながらプログラムボタンを2秒間押し続けてプリセットに保存してください。

トラブルシューティング

日本語

問題	対策
	プリセットを再生するにはインターネットが必要です。有効なWi-Fiとインターネット接続があることを確認してください。
	Marshallアプリで、平らな面に置かれているか、壁に取り付けられているサウンドバーの向きと、リバーシブルユーザーパネルの向きが正しいことを確認してください。
Heston 60の電源を切るには	Heston 60には電源オフボタンがなく、使っていないときは省電力モードになります。電源オプションの「ネットワーク・スタンバイ」の説明をご覧ください。
リモコンでHeston 60を操作できますか	Heston 60をテレビのeARCポートに接続している場合、テレビのリモコンで音量を調整できます。
	Heston 60の設定を管理するにはMarshallアプリを使用します。
動作が不安定	Heston 60のファームウェアが最新版ではありません。 アプリの指示に従って、ファームウェアを最新にしてください。
	Heston 60のコードを電源から取り外し、15秒待ってからもう一度差し込んでください。

トラブルシューティング

日本語

問題	対策
	Heston 60をリセットして設定し直してください。「Heston 60のリセット」の説明をご覧ください。
	Marshallアプリで、平らな面に置かれているか、壁に取り付けられているサウンドバーの向きと、リバーシブルユーザーパネルの向きが正しいことを確認してください。
Heston 60が壊れました	marshall.comにアクセスして、利用可能な交換パーツをご確認ください。または、修理センターについてサポートにお問い合わせください。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. The Auracast™ word mark and logos are trademarks owned by the Bluetooth SIG. Any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Wi-Fi® and the Wi-Fi CERTIFIED™ Logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. Android, Google Play and Google Cast are trademarks of Google LLC. Apple, Airplay, the Airplay logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Spotify® and Spotify Connect logos™ are trademarks of the Spotify Group, registered in the U.S. and other countries. The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.0