

Marshall

HESTON SUB 200 – TV SUBWOOFER

完全版オンラインマニュアル

目次

索引

後部パネル.....	003
使用開始.....	004
Heston Sub 200をワイヤレス接続.....	004
RCAでHeston Sub 200に接続する	004
サブウーファースのサウンドを調整.....	004
チャイルドロック.....	005
Heston Sub 200のクリーニング	005
電力モード	005
Heston Sub 200をリセット.....	006
トラブルシューティング.....	007

後部パネル

日本語



- ① **SETUPボタン**
2秒間押し続けると、設定モードが起動します。
- ② **LEVEL**
サブウーファースの音量を調節します。
- ③ **RCA入力**
ワイヤレス接続が使用できない場合は、テレビサウンドバーのSUB OUTに接続します。(オプション)
- ④ **主電源入力**
付属の電源コードを使用して、Heston Sub 200を壁コンセントに接続します。

操作方法

日本語

使用開始

I. 電源コードを接続

電源コードをHeston Sub 200に接続し、もう一方の端を壁コンセントに接続します。

II. 設定モードを起動

LEDランプがゆっくり点滅するまで、Setupボタンを2秒間長押しします。

III. Marshallアプリをダウンロード

Marshallアプリをダウンロードして開き、設定を完了します。

HESTON SUB 200をワイヤレス接続

Heston Sub 200はMarshall Hestonサウンドバーにワイヤレスで接続できます。

I. MarshallアプリでMarshall Hestonサウンドバーの設定を完了してください。

II. アプリでHeston Sub 200に移動し、アプリ内の手順に従ってサブウーファーをサウンドバーに接続してください。

RCAでHESTON SUB 200に接続する

Heston Sub 200はRCAケーブル（別売）を使って、サブウーファーラインレベル出力があるサウンドバーに接続できます。

I. RCAジャックを備えたリード線をスピーカー背面にあるRCA入力に接続します。

II. もう一方のリード線の端を、サウンドバーのサブウーファー専用の出力に接続します。

III. 必要に応じて、サブウーファーがお使いのサウンドバーで有効化されていることを確認してください。

サブウーファーのサウンドを調整

Marshallアプリを使えば位相を逆にし、カットオフ周波数と音量を調整できます。Heston Sub 200にはすぐに使える物理的なLevelノブが付属しています。

操作方法

日本語

チャイルドロック

チャイルドロックは、利用者が誤って音量を上げるのを防ぐ安全機能です。Setupボタンを3回押すと、チャイルドロックのオン/オフを切り替えられます。

HESTON SUB 200のクリーニング

テレビサブウーファーを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。

糸くずの出ない布を使用し、以下で少し湿らせて、繊維を使っていないパーツとリード線をやさしくクリーニングします。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%のエチルアルコール

乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して、フレットと開口部を慎重にクリーニングします。

- 鋭利なものや金属製のものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- サブウーファーを洗剤に浸さないでください。
- サブウーファーを流水ですすぐしないでください。

電力モード

Heston Sub 200は使われなまま待機時間を過ぎると、ネットワークスタンバイになります。

サブウーファーをスリープ解除するにはテレビをオンにするか、サブウーファーが関係づけられたMarshallアプリを使うか、任意のボタンかノブを使います。

	通常運用
電力モード	ネットワークスタンバイ
消費電力	< 2.0 W
待機時間	≤ 20分

EUコンプライアンスの詳細については、marshall.comの適合宣言書をご覧ください。

操作方法

日本語

HESTON SUB 200をリセット

出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新を除いて、サブウーファーが初期設定に戻ります。

注：これを行うと設定がすべて削除され、再設定が必要になります。

- I. アプリからHeston Sub 200を削除し、お使いのサウンド・デバイスのBluetooth一覧からHeston Sub 200 [LE]（表示されている場合）を削除します。
- II. サブウーファーが電源に接続されていることを確認します。
- III. すべてのLEDが点滅し、サウンドバーが再起動するまで、10秒間Setupボタンを押し続けます。
- IV. Heston Sub 200が出荷時設定にリセットされ、ペアリングできるようになります。「使用開始」の説明を参照してください。

MARSHALLアプリ

Marshallアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアを使用してください。



トラブルシューティング

日本語

問題	対策
Hestonのサウンドバーにワイヤレスで接続できない	壁やドアといった障害物や、干渉する電子デバイスが近くにいることを確認してください。
	Heston Sub 200をリセットし、再設定してください。
	MarshallアプリでHeston TVサウンドバーが正しく設定されていることを確認してください。
音が出ない	サウンドバーとサブウーファーの音量を確認してください。
	サウンドバーへの接続を確認してください。
	サブウーファーが電源に接続されていることを確認してください。

トラブルシューティング

日本語

問題	対策
Heston Sub 200の音がかもっている/おかしい/悪い	サブウーファーの音量を確認してください。
	Marshallアプリを開き、サブウーファーの位相反転のオン/オフを切り替えて、最適なサウンドを見つけてください。
	MarshallアプリでHeston Sub 200のカットオフ周波数を確認してください。
	スピーカーがRCAリードでサウンドバーに接続されている場合、サウンドバーのカットオフ周波数を確認してください。
	MarshallアプリでHeston Sub 200の位相を反転してみてください。
Heston Sub 200の電源を切るには	Heston Sub 200には電源オフボタンがなく、使用していないときはネットワーク待機モードになります。

トラブルシューティング

日本語

問題	対策
動作が不安定	Heston Sub 200のファームウェアが最新版ではありません。
	アプリの指示に従って、ファームウェアを最新にしてください。
	Heston Sub 200のコードを電源から取り外し、15秒待ってからもう一度差し込んでください。
Heston Sub 200が故障した	marshall.comにアクセスして、利用可能な交換パーツをご確認ください。または、修理センターについてサポートにお問い合わせください。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.3