

*Marshall*

MODE USB-C WIRED EARPHONES

完全版オンラインマニュアル

# 目次

## 索引

---

デバイスの構成 .....	003
イヤータップの交換 .....	005
Mode USB-Cの清掃 .....	005
トラブルシューティング .....	006

## デバイスの構成

日本語



## デバイスの構成

## 日本語

---

### ① ボリュームボタン

上のボタンを押すと音量が上がり、下のボタンを押すと音量が下がります。

### ② コントロールボタン

ボタンを使って音楽や通話などを操作します。

- 再生／停止 - 1回押す
- 次の曲にスキップ - 2回押す
- 前の曲にスキップ - 3回押す
- 通話の応答／終了 - 1回押す
- 着信を拒否 - 2回押す
- 電話の音声アシスタント - 長押し

### ③ マイク

通話や音声アシスタント用のマイクです。

### ④ イヤーチップ

Mode USB-Cには4サイズのイヤーチップが付属しており、最適なフィット感を選ぶことは最高のオーディオ体験を楽しむために重要です。

### ⑤ USB-Cオーディオコネクタ

イヤホンを、USB-C経由でのオーディオ再生に対応したサウンドデバイスに接続します。

## 操作方法

## 日本語

### イヤーチップの交換

時間をかけて、自分の耳にぴったり合うイヤーチップを選びましょう。イヤーチップは耳にぴったりとフィットしつつ、快適に感じられるものを選んでください。左右で異なるサイズを使うことも珍しくありません。

- I. イヤーチップを取り外すには、イヤホンから引き抜いてください。
- II. 新しいイヤーチップを軽くつまみ、イヤホンに押し付けて装着します。

### MODE USB-Cの清掃

イヤホンは、頻繁に、場合によっては長時間にわたって肌に密着します。これにより、時間とともに汚れや皮脂が蓄積し、パフォーマンスに影響が出たり、皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。イヤホンを清潔に保ち、長持ちさせるために、定期的に清掃してください。

イヤホンを清掃する前に、イヤホンを抜いてください。イヤホンを差し込んだり使用したりする前に、すべてが完全に乾いていることを確認してください。

イヤホンからシリコン製イヤーチップを取り外し、別々に清掃してください。

イヤホンとケーブルは、以下のいずれかで軽く湿らせた、糸くずの出ない布でやさしく拭いてください。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%のエチルアルコール

開口部やスピーカーマッシュが濡れないようにしてください。これらの部分は、乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して慎重にクリーニングします。

- 鋭利なものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- イヤホンを洗剤に浸さないでください。
- イヤホンを流水ですすがないでください。

# トラブルシューティング

**日本語**

問題	対策
音が出ない	サウンドデバイスの音量を確認してください。
	イヤホンを抜き、3秒待ってから再び差し込んでください。
	お使いのサウンドデバイスがUSB-Cオーディオに対応していることを確認してください。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0