

Marshall

MOTIF A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL USER MANUAL

日本語

初めて使用するとき

1. 充電ケースを開きます。
2. LEDがゆっくりと青色に点滅するまでケースのボタンを長押しします。
3. お使いのサウンドデバイスのBluetooth® リストから**MOTIF A.N.C.**を選択します。
4. Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、アプリ内の説明書に従ってセットアップを完了します。

タッチコントロール

右または左のイヤホンをタッチして音楽、通話などをコントロールできます。ロングタッチコントロールはMarshall Bluetoothアプリでカスタマイズできます。

- 1回タッチして再生/停止または通話を開始/終了します
- 2回タッチして早送りまたは通話を拒否します
- 3回タッチして早戻しします
- ロングタッチして、ノイズキャンセリング、transparencyおよびANC機能をオフに切り替えます

イヤホンを充電する

イヤホンをケースに戻して蓋を閉めると、イヤホンがオフになり、充電が開始します。

ケースを充電する

ワイヤレス充電器を使用するか、ケースをUSB電源に接続して充電します。ケースがフル充電されると、前面のLEDが緑色に点灯します。ワイヤレス充電器を使用してケースを充電するには、下記の手順に従ってください。

1. 充電ケースをワイヤレス充電器の上に平らに置きます。
2. 前面のLEDが点灯していることを確認してください。ケースが充電中であることを示しています。
3. LEDが緑色に点灯したら、充電は完了しています。

LEDインジケータ

LEDはケースのバッテリー充電状態を赤色、黄色、緑色 (0~100%) で示します。Bluetoothペアリングモード中には青色に点滅します。

ノイズコントロール

左右どちらかのイヤホンを長押しして、希望するノイズコントロールモードを選択します。

- ノイズキャンセリングモード - 周囲の音をブロックし、音楽に集中できるようにします
- Transparencyモード - 周囲の音を聞き取りながら、イヤホンを外すことなく会話を行えるようにします
- オフ - ノイズコントロールがオフになります

ノイズキャンセリングとtransparencyの程度はMarshall Bluetoothアプリで調節できます。

新しいデバイスをペアリングする

Motif A.N.C.は以前にペアリングしたデバイスを最大3つ記憶し、最後に接続したデバイスから順に再接続を試みます。

1. イヤホンをケースに入れて、蓋を開けたままにします。
2. LEDがゆっくりと青色に点滅するまでケースのボタンを長押しします。
3. お使いのサウンドデバイスのBluetoothリストから**MOTIF A.N.C.**を選択します。

注: Motif A.N.C.が一度に接続できるのは1つのデバイスです。別のデバイスに再接続する前に、現在のデバイスの接続を解除してください。

イヤホンをリセットする

イヤホンの動作が不安定または無反応になったら、下記の手順に従ってください。

1. イヤホンをケースに入れて、蓋を開けて、イヤホンを再起動します。


問題が解決しない場合は、ハードウェアのリセットを行います。

1. イヤホンをケースに入れて、蓋を開けたままにします。
2. 両方のイヤホンのタッチ面を4秒間長押しして、イヤホンをリセットします。

問題が解決しない場合は、初期化を行います。

注: この操作により、ユーザー設定はすべて削除され、イヤホンを再度設定する必要があります。

1. イヤホンをケースに入れて、蓋を開けたままにします。
2. LEDが紫色になるまでケースのボタンを10秒間長押しして、イヤホンを出荷状態にリセットします。
3. 再度ペアリングする前に、お使いのサウンドデバイスのBluetoothリストから**MOTIF A.N.C.**を削除します。





Marshall is a trademark of Marshall Amplification Plc. Permission granted. Design of product and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm, Sweden. © Zound Industries International AB. All Rights Reserved.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.

R1.2