

*Marshall*

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

完全版オンラインマニュアル

# 目次

## 索引

---

使用開始.....	005
コントロールノブ.....	005
ヘッドフォンの充電.....	005
Spotify Tap.....	006
Mボタン.....	006
3.5 mmサウンドデバイスの接続.....	006
Major Vへのヘッドフォンの接続.....	006
Major Vのクリーニング.....	007
バッテリーの取り扱いガイド.....	008
新しいデバイスのペアリング.....	008
ヘッドフォンのリセット.....	009
トラブルシューティング.....	010

# デバイスの構成

日本語



## デバイスの構成

## 日本語

---

### ① カスタマイズ可能なMボタン

Spotify Tapで音楽を楽しむには、Mボタンを押します。Mボタンは、Marshall Bluetoothアプリでカスタマイズできます。

### ② LEDランプ

LEDは、赤、オレンジ、緑の順（0～100%）でバッテリー充電状況を示します。Bluetoothペアリングモード中は青色で点滅し、デバイス検出中は白色で点滅します。接続すると、LEDは白色に点灯します。

### ③ コントロールノブ

音楽、通話などの音量を調節するには、右のイヤークップにあるコントロールノブを使用します。

### ④ ワイヤレス充電

ヘッドフォンを充電するには、右のイヤークップを下にしてヘッドフォンをワイヤレス充電器の上に置きます。

### ⑤ 3.5 MM AUX入力／出力

付属の3.5 mmリード線を使用して、サウンドデバイスのアナログ出力に接続するか、別のセットのヘッドフォンを接続して、一緒にサウンドをお楽しみいただけます。

### ⑥ USB-C電源入力

USB電源に差し込んで、ヘッドフォンを充電します。

## 操作方法

## 日本語

### 使用開始

- I. LEDが青色にゆっくりと点滅するまでコントロールノブを押し続けます。
- II. サウンドデバイスのBluetooth®リストから**MAJOR V**を選択します。
- III. **MarshallBluetooth**アプリをダウンロードし、アプリ内の指示に従ってセットアップを完了します。

### コントロールノブ

音楽、通話などの音量を調節するには、右のイヤークップにあるコントロールノブを使用します。

- 電源オン/オフ – 1秒間長押し
- 再生/停止 – 1回押す
- 曲送り/曲戻し – 右または左へと押す
- 音量を上げる/下げる – 上または下へと押す
- 通話の応答/終了 – 1回押す
- 通話の拒否 – 2回押す
- Bluetoothペアリング (ヘッドフォンがオフのとき) – 2秒間長押し
- Bluetoothペアリング (ヘッドフォンがオンのとき) – 2回押す

### ヘッドフォンの充電

ワイヤレス充電器を使用するか、ヘッドフォンをUSB電源に接続して充電します。LEDランプが緑色に点灯すると、ヘッドフォンは完全に充電されています。

ワイヤレス充電器を使用してヘッドフォンを充電するには、以下の手順に従ってください。

- I. 右のイヤークップを下にしてヘッドフォンをワイヤレス充電器の上に平らに置きます。
- II. LEDが点灯し、ヘッドフォンが充電中であることを確認します。
- III. LEDランプが緑色に点灯したら、ヘッドフォンは完全に充電されています。

## 操作方法

## 日本語

### SPOTIFY TAP

Spotify Tapを利用すると、簡単に音楽を楽しむことができます。Spotify Tapは、どこにいても、わずか数秒間で、自分の好みに合わせて簡単に音楽を楽しむことができるツールです。

- I. Mボタンを押すと、いつもの音楽の好みに基づいたおすすめ曲が再生されます。
- II. Mボタンをもう一度押すと、次のおすすめ曲が再生されます。

Spotify Tapを使用する場合は、Spotifyアプリが最新であることを確認してください。

### Mボタン

Marshall Bluetoothアプリで選択できるカスタムアクションにアクセスするには、Mボタンを押します。デフォルトのMボタンのアクションは、Spotify Tapです。

### 3.5 MMサウンドデバイスの接続

オーディオの付属のリード線を使用してアナログオーディオ出力に接続します。

注：ヘッドフォンを接続する前に、サウンドデバイスの音量が低く設定されていることを確認してください。

- I. オーディオのリード線をヘッドフォンの3.5mmAUXポートに接続した後、サウンドデバイスの3.5 mmステレオ出力に接続します。
- II. Bluetoothオーディオが停止されていることを確認してから、サウンドデバイスの再生を開始します。

### MAJOR Vへのヘッドフォンの接続

友人のヘッドフォンをあなたのMajor Vの3.5 mm AUXポートに接続すると、一緒にサウンドを楽しめます。

- I. BluetoothによりMajorVがあなたの音源に接続されていることを確認します。
- II. 他のヘッドフォンの3.5mmジャックを、MajorVの3.5mmAUXポートに接続します。

## 操作方法

## 日本語

### MAJOR Vのクリーニング

ヘッドフォンは、頻繁に、場合によっては長時間にわたって肌に密着します。このように肌に密着することで、時間とともに汚れや皮脂が蓄積し、パフォーマンスに影響が出たり、皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。ヘッドフォンを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。

ヘッドフォンをクリーニングする前に、すべてのケーブルを取り外します。バッテリーを充電する前、ケーブルを差し込む前、またはヘッドフォンを使用する前に、すべてが完全に乾いていることを確認してください。

イヤークッションを反時計回りに回して取り外し、それぞれのクリーニングを行います。イヤークッションを元に戻すには、イヤークラップの上に45度の角度に傾けて置き、時計回りに回して固定します。

糸くずの出ない布を使用し、次のいずれかで少し湿らせて、ヘッドフォン、ヘッドバンド、イヤークッション、およびケーブルをやさしくクリーニングします。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%のエチルアルコール

開口部やスピーカー メッシュが濡れないようにしてください。これらの部分は、乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して慎重にクリーニングします。

- 鋭利なものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- ヘッドフォンを洗剤に浸さないでください。
- ヘッドフォンを流水ですすぎないでください。

## 操作方法

## 日本語

### バッテリーの取り扱いガイド

ヘッドフォンには高性能リチウムイオンバッテリーが搭載されており、バッテリーの寿命は充電と使用状況の影響を受けます。バッテリーをできるだけ長く良好な状態に保つには、以下のガイドラインに従ってください。

- 急速充電器の使用はできるだけ避けてください。急速充電すると、バッテリーにストレスを与えて劣化させます。
- バッテリーが満タンの状態で充電したり、完全に放電させたりすることは避けてください。充電を30%～80%で維持するようにしてください。
- ヘッドフォンを長期間保管する場合は、ヘッドフォンを半分充電した状態にしてから出荷時設定にリセットすることをお勧めします。ヘッドフォンは、冷暗で乾燥した場所に保管してください。
- 45 °C / 113 °F以上の高温で換気の悪い場所でヘッドフォンを使用または充電しないでください。
- 10 °C / 50 °F未満の低温でバッテリーを充電したり、0 °C / 32 °F未満でヘッドフォンを使用したりしないでください。
- バッテリーに損傷を与える可能性があるため、ヘッドフォンを硬い面に落とすなどの強い機械的衝撃は避けてください。

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、お客様とお使いのヘッドフォンに適したバッテリー保持レベルを選択してください。

### 新しいデバイスのペアリング

Major Vは、同時に2台のデバイスに接続でき、過去にペアリングされたデバイスを最大10台まで記憶します。接続可能な範囲にある場合は、最後に接続されたデバイスとの再接続を試みます。

- I. ヘッドフォンの電源がオフの状態で行います。
- II. LEDが青色にゆっくりと点滅するまでコントロールノブを2回押しします。
- III. サウンドデバイスのBluetoothリストから**MAJOR V**を選択します。



## 操作方法

## 日本語

### ヘッドフォンのリセット

ヘッドフォンが不安定になったり応答しなくなったりした場合は、以下の手順に従ってください。

- I. コントロールジョグを10秒間長押しして、ヘッドフォンを再起動します。

問題が解決しない場合は、出荷時設定へのリセットを実行してください。

注：これを行うとユーザー設定がすべて削除され、ヘッドフォンのペアリングの再設定が必要になります。

- I. サウンドデバイスのBluetoothリストおよびMarshall Bluetoothアプリから、**MAJOR V**および**MAJOR V [LE]**（表示されている場合）を削除します。
- II. コントロールジョグおよびMボタンを10秒間長押しして、LEDランプが紫色に変わったら離します。
- III. ヘッドフォンが出荷時設定にリセットされ、ペアリングできるようになります。「使用開始」の説明を参照してください。

### MARSHALL BLUETOOTHアプリ

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、イヤホンの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアをお使いください。



## トラブルシューティング

## 日本語

問題	原因	対策
ヘッドフォンの電源がオンにならない	バッテリーが充電されていません。	USB電源またはワイヤレス充電器を使用し、ヘッドフォンを充電してください。
Bluetoothデバイスとの接続またはペアリングができない	お使いのデバイス(スマートフォン、タブレット、コンピューター)でBluetoothが有効になっていません。	お使いのサウンドデバイスでBluetoothを有効にしてください。
	ヘッドフォンがペアリングモードになっていません。	「新しいデバイスのペアリング」の手順に従ってください。
動作が不安定	ヘッドフォンのファームウェアが最新ではありません。	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、ヘッドフォンに接続します。アプリの指示に従って、Major Vのファームウェアを最新にしてください。
	ソフトウェアエラーが発生しました。	出荷時設定にリセットします。「ヘッドフォンのリセット」の説明を参照してください。  ヘッドフォンを再設定する必要があります。

## トラブルシューティング

日本語

問題	原因	対策
Spotifyが開始されない	Spotifyアプリがサウンドデバイスにインストールされていません。	最新のSpotifyアプリをサウンドデバイスにインストールしてください。
	Mボタンが他のアクションに設定されています。	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードしてヘッドフォンに接続し、Mボタンの動作をカスタマイズします。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0