Marshall

HESTON 120 – TV SOUNDBAR

完全版オンラインマニュアル

目次

索引

上部パネル..... 003
後部パネル..... 004
使用開始..... 005
プリセット・ボタンの使用 005
音源の選択 006
Bluetoothデバイスとのペアリング..... 006
サウンド・モードの変更..... 006
外付けサブウーファーの接続..... 006
Heston 120 HDMIポート 006
インターネットへのHeston 120の接続 007
部屋補正の使用 007
Spotify Connect経由で再生..... 007
TIDAL Connect経由で再生..... 008
Google Cast経由で再生..... 008
Apple AirPlay経由で再生..... 008
Airable経由で再生..... 008
Heston 120のクリーニング..... 009
電力モード..... 009
Heston 120のリセット 010
トラブルシューティング.....011

上部パネル 日本語



① **プリセット・ボタン**
ボタンを押すとカスタム・プリセットが有効化されます。Marshallアプリでボタンを設定してください。

② **音量コントロール**
音量調節のためにノブを回してください。

③ **ベース/トレブル・コントロール**
ノブを押して低域と高域を切り替え、回して調整してください。

④ **ソース・コントロール**
音源コントロールを回した上で押して、オーディオ入力ソースを選択してください。Bluetooth®またはWi-Fi経由で再生するときは、ノブを押して再生/一時停止してください。

⑤ **サウンド・モード・ボタン**
ボタンを押してサウンド・モードを切り替えます。

後部パネル 日本語

① **LAN**
イーサネット・ケーブルを使ってHeston 120をお使いのルーター・モデムのLANポート経由でインターネットに接続します。

② **HDMI 2（入力）**
ゲーム機やDVDやブルーレイ・プレーヤーなどの追加HDMI機器を接続してください。信号はHDMI 1でテレビへ送られます。

③ **HDMI 1（テレビ/EARC/ARC）**
お使いのテレビのeARC/ARC互換HDMIポートに接続してください。

④ **USB-C電源出力**
5 V/500 mAを供給してUSB-C機器を充電または駆動します。

⑤ **RCA入力（左と右）**
RIAAプリアンプ内蔵のターンテーブルなどのRCAオーディオデバイスを接続します。

⑥ **サブ出力**
追加の低域のためにサブウーファーをつないでください（別売り）。

⑦ **主電源入力**
付属の電源コードを使用して、Heston 120を壁コンセントに接続します。

操作方法 日本語

使用開始

I. テレビの下にHeston 120を設置

上左右に15 cm以上の余裕を持たせて、テレビの下中央にサウンドバーを設置してください。

Heston 120を壁に設置する場合、ウォール・マウント・ブラケット付属の説明書に従ってください（ウォール・ブラケットは別売り）。

II. テレビに接続

Heston 120のHDMI 1（TV）ポートにHDMIケーブルの片側を接続し、もう一方をお使いのテレビのeARC/ARCに対応したHDMIポートに接続します。

III. 電源コードを接続

電源コードをHeston 120の電源入力に接続してから、電源プラグを壁コンセントに接続します。

重要：電源コード、プラグ、TVサウンドバーが主電源および壁コンセントと互換性があることを必ず確認してください。

注意：Heston 120から電源コードを取り外す前に、必ず電源コードを壁コンセントから外してください。

IV. Marshallアプリをダウンロード

Marshallアプリをダウンロードして設定を完了してください。

アプリでWi-Fi設定から部屋補正に移動します。アプリはHeston 120のリモコンになります。

プリセット・ボタンの使用

プリセット・ボタンを押して、自分で作ったプレイリストやインターネット・ラジオ局の再生を始めます。

プリセットはMarshallアプリに保存するか、Spotify ConnectやAirableのインターネット・ラジオ局経由で何かを再生している間にプリセット・ボタンを2秒間押すと保存できます。

操作方法 日本語

音源の選択

音源コントロールを回した上で押して、オーディオ入力ソースを選択してください。BluetoothかWi-Fi経由で再生するときは、ノブを押して再生/一時停止してください。

BLUETOOTHデバイスとのペアリング

Heston 120は、同時に2台のデバイスに接続でき、過去にペアリングされたデバイスを最大8台まで記憶します。接続可能な範囲にある場合は、最後に接続されたデバイスとの再接続を試みます。

I. ソース・コントロールを使用して、Bluetoothを選択します。
II. BluetoothソースLEDがゆっくり点滅するまでソース・コントロールを2秒間押します。
III. オーディオデバイスのBluetoothリストからHeston 120を選択します。

サウンド・モードの変更

サウンド・モード・ボタンを押してサウンド・モードを切り替えます。

Music 絶妙なバランスで調整されたMarshallシグネチャー・サウンド。音楽を楽しむのにぴったりです。

Movie お気に入りの映画を見るためのフルスケールの空間的明瞭さがある、大画面のための没入サウンド。

Night サウンドのラウドネスを抑えつつよりソフトな細部を明瞭にします。他人に迷惑をかけずに夜更けに視聴するのにぴったりです。

Voice 会話を澄み切ったものにします。ひと言も聞き逃したくないときにぴったりです。

外付けサブウーファーの接続

低音がもっと必要な場合、Heston 120に外付けアクティブ・サブウーファー（別売り）を接続できます。RCAケーブルを使ってアクティブ・サブウーファーをサウンドバー背面のサブ出力ポートに接続します。

HESTON 120 HDMIポート

Heston 120には2つのHDMIポートが付属します：

操作方法 日本語

HDMI 1（テレビ/EARC/ARC）

テレビにHeston 120を接続してください。オーディオとオーディオ制御の両方がHDMIコードを通して処理されます。そのため、テレビのリモコンを使ってサウンドバーの音量を制御できます。

HDMI 2（入力）

ゲーム機やDVD、メディア、ブルーレイ・プレーヤーなどの追加HDMI機器に接続してください。HDMI 2からの信号は自動的にHeston 120からHDMI 1を経由してお使いのテレビに転送されます。

インターネットへのHESTON 120の接続

Heston 120をインターネットに接続し、カスタマイズのためのすべての機能やオプションを使って、その性能を最大限発揮しましょう。また、Over-the-airアップデートを使って最新のソフトウェアでサウンドバーを最新の状態にしましょう。Marshallアプリを開き、Heston 120をWi-Fiネットワークに接続するというアプリ内の指示に従ってください。

Wi-Fiネットワークにアクセスできない場合、イーサネット・ケーブルを使ってHeston 120のLANポートをルーターやその他のインターネットのアクセスポイントに接続してください。LANポートを使用する場合、Wi-Fiは無効化され、インターネットサービスにはイーサネットで接続されます。

部屋補正の使用

どの部屋にも独特の音響特性があります。それは部屋の大きさや材質、内装やスピーカーの位置に依存します。Heston 120には部屋補正機能が付いており、それらの違いを調整して、ほとんどの場所を音楽にぴったりにします。

アプリの[部屋補正]に移動し、アプリ内の指示に従ってください。

SPOTIFY CONNECT経由で再生

スマートフォンやタブレット、コンピューターをSpotifyのリモコンとして使用します。

その方法については以下を参照してください：spotify.com/connect

操作方法 日本語

TIDAL CONNECT経由で再生

I. TIDALアプリで、曲を再生中に[再生中]画面を開きます。
II. [再生中]画面からデバイス出力アイコンを選択します。
III. 一覧からTIDAL Connectが有効化されたスピーカーを選択します。

お使いのモバイルデバイスがTIDAL Connectに使用しているデバイスと同じネットワークに参加していることを確認してください。

GOOGLE CAST経由で再生

Heston 120はGoogle Castに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンのお気に入りのアプリから音楽をストリーミングできます。

ご存じのアプリの[Cast]アイコンをタップするだけで、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンからテレビ・サウンドバーへ音楽をストリーミングできます。

APPLE AIRPLAY経由で再生

Apple AirPlayを使えば、お気に入りの音楽やポッドキャストを、お使いのiPhoneやiPad、HomePod、HomePod mini、あるいはApple TVから直接タップしたりSiriに頼んだりすることで、ホームオーディオシステムやスピーカーで楽しめます。

Heston 120の設置後、iPhoneやiPadを使ってほんの数ステップでAppleHomeアプリに追加します。

Heston 120でAirPlayを使用するには、最新バージョンのiOSやiPadOS、macOSを推奨します。

AIRABLE経由で再生

Airableの利用者はWebラジオについて知識を持ち、愛しています。Airableのインターネットラジオのカタログには、70,000を超える世界中のラジオ局があります。

アプリを使ってMarshallアプリでインターネット・ラジオに接続し、お気に入りのラジオ局を見つけましょう。

操作方法 日本語

HESTON 120のクリーニング

テレビ・サウンドバーを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。

糸くずの出ない布を使用し、以下で少し湿らせて、繊維を使っていないパーツとリード線をやさしくクリーニングします。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%のエチルアルコール

乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して、フレットと開口部を慎重にクリーニングします。

- 鋭利なものや金属製のものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- サウンドバーを洗浄剤に浸さないでください。
- サウンドバーを流水ですすがないでください。

電力モード

Heston 120は使われないまま待機時間を過ぎると、ネットワーク・スタンバイや省電力モードになります。

サウンドバーをスリープ解除するにはテレビをオンにするか、サウンドバーが関係づけられたMarshallアプリを使うか、任意のボタンかノブを使います。

	通常運用	Wi-FiとBluetooth無効
電力モード	ネットワーク・スタンバイ	省電力モード
消費電力	< 2.0 W	< 0.5 W
待機時間*	≤ 20分	≤ 20分

*Marshallアプリで待機時間を設定できます。

プリセット1ボタンを30秒押すことで省電力モードを有効化/無効化できます。

注意省電力モードを有効にするとWi-FiとBluetoothが無効になります。そのため、それらのテクノロジーに依存するすべての機能が無効になります。

EUコンプライアンスの詳細については、marshall.comの適合宣言書をご覧ください。

操作方法 日本語

HESTON 120のリセット

出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新を除いて、サウンドバーが初期設定に戻ります。

注：これを行うとすべての設定やプレイリスト、Wi-Fiが削除され、Heston 120の再設定が必要になります。

I. アプリからHeston 120を削除し、お使いのサウンド・デバイスのBluetooth一覧からHeston 120とHeston 120 [LE] (表示されている場合) を削除します。
II. サウンドバーが電源に接続されていることを確認します。
III. すべてのLEDが点滅し、サウンドバーが再起動するまで、10秒間ソース・コントロールを押します。
IV. Heston 120が出荷時設定にリセットされ、ペアリングできるようになります。「使用開始」の説明を参照してください。

MARSHALLアプリ

Marshallアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアを使用してください。

GET IT ON Google Play　Download on the App Store

トラブルシューティング 日本語

問題	対策
インターネットに接続できません/Wi-Fi接続がうまくいきません	ルーターが適切に動いているか確認してください。
	ルーターをスピーカーの近くに持ってきてください。
	壁やドアといった障害物や干渉する電子デバイスが近くにないことを確認してください。
	Heston 120をリセットして設定し直してください。「Heston 120のリセット」の項目を参照してください。
	イーサネット・ケーブルを使ってHeston 120に接続します。「インターネットへのHeston 120の接続」の項目を参照してください。
テレビの音が聞こえません	テレビとサウンドバーの音量を確認してください。
	テレビをサウンドバーのHDMI 1（テレビ）に接続していることを確認してください。
	サウンドバーをテレビのeARC/ARC HDMIポートに接続していることを確認してください。
	HDMIサポートや設定、ポートのラベル付けの情報についてお使いのテレビのユーザー・マニュアルの情報を確認してください。

トラブルシューティング 日本語

問題	対策
自分のテレビにはeARC/ARC HDMIポートがありません	お使いのテレビがHDMI ARC/eARCに対応していない場合、Heston 120のRCA入力にテレビの音声出力を接続してください。
Heston 120の音がこもっている/おかしい/悪い	正しいサウンド・モードを選択しているかを確認してください。
	アプリでオーディオ設定を確認してください。
	Heston 120の上部と両側に15 cmの余裕があり、サウンドを遮るものがないことを確認してください。
	Marshallアプリで[部屋補正]を設定してください。
プリセット・ボタンが効きません	初期状態ではプリセット・ボタンには何も設定されていません。Marshallアプリでプリセット・ボタンを設定するか、Spotify ConnectかAirableでインターネット・ラジオを再生しながらプリセット・ボタンを2秒押してプリセットに保存してください。
	プリセットを使う場合は再生にインターネットが必要です。有効なWi-Fiとインターネット接続があることを確認してください。

トラブルシューティング 日本語

問題	対策
Heston 120の電源を切るには	Heston 120には電源オフ・ボタンがありませんが、使用していないときは省電力モードになります。電源オプションの「ネットワーク・スタンバイ」の項目を参照してください。
リモコンでHeston 120を使えますか	Heston 120をテレビのeARCポートに接続すれば、テレビのリモコンで音量調節できます。
	Marshallアプリを使ってHeston 120の設定を管理してください。
動作が不安定	Heston 120のファームウェアが最新版ではありません。 アプリの指示に従って、ファームウェアを最新にしてください。
	Heston 120を電源から外し、15秒待ってからもう一度電源を差し込んでください。
	Heston 120をリセットして設定し直してください。「Heston 120のリセット」の項目を参照してください。
Heston 120が壊れている	Marshall.comにアクセスして、利用可能な交換パーツを確認するか、修理センターを見つけるためサポートに連絡してください。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc . The Auracast™ word mark and logos are trademarks owned by the Bluetooth SIG. Any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Wi-Fi® and the Wi-Fi CERTIFIED™ Logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. Android, Google Play and Google Cast are trademarks of Google LLC. Apple, Airplay, the Airplay logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Spotify® and Spotify Connect logos™ are trademarks of the Spotify Group, registered in the U.S. and other countries. The Spotify Software is subject to third party licenses found here: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R0.14