Marshall

MAJOR IV – ON EAR HEADPHONES

QUICK START GUIDE

① コントロールノブ

I. 電源オン／オフ
2秒間長押しする

II. 再生／停止
1回押す

III. 前へスキップ／後ろへスキップ
右向きに押す／左向きに押す

IV. 音量を上げる／下げる
上向きまたは下向きに押す

V. 通話を開始／終了する
1回押す

VI. 着信を拒否する
2回押す

VII. BLUETOOTHのペアリング
4秒間長押しする

VIII. 音声アシスタントを有効にする
2回押す

② 充電

バッテリーを充電するには、右側のイヤーキャップが下向きになるようヘッドフォンをワイヤレス充電器に置くか、付属のUSBケーブルを使用してヘッドフォンを電源に接続します。

③ LEDインジケーター

LEDは充電中のバッテリーの残量を赤、オレンジおよび緑色（0〜100%）で示します。Bluetoothのペアリングモードにある時には青色に点滅し、停止中またはデバイスの検索中には白色になります。再生中にはLEDが白色に点灯します。

④ 3.5 MM入力／出力ソケット

別のヘッドフォンをプラグインすると、他の人と音楽を共有して楽しむことができます。

初めて使用するとき

01. LEDインジケーターが青色に点滅するまで、コントロールノブを押し続けます。

02. お使いのサウンドデバイスのBluetooth® リストからMajor IVを選択します。