

Marshall

MINOR IV – TRUE WIRELESS

完全版オンラインマニュアル

目次

索引

使用開始.....	005
タッチコントロール.....	005
イヤホンの充電.....	005
ケースを充電する.....	005
Minor IVのクリーニング.....	006
バッテリーの取り扱いガイド.....	006
新しいデバイスのペアリング.....	007
イヤホンのリセット.....	007
トラブルシューティング.....	008

デバイスの構成

日本語



デバイスの構成

日本語

① 充電ケースのランプ

LEDは、赤、黄、緑の順 (0~100%) でケースのバッテリー充電状況を示します。Bluetooth®ペアリングモード中は青色で点滅します。

② 充電ケースのボタン

短く押すと、充電ケースのバッテリーレベルを確認できます。イヤホンをケースに入れて蓋を開けた状態にし、2秒間長押しするとペアリングが開始します。

③ ワイヤレス充電

ワイヤレス充電パッドにケースを置くと、ケースを充電できます。

④ USB-C電源入力

USB電源に差し込んで、ケースを充電します。

⑤ タッチコントロール

右または左のイヤホンをタッチして、音楽や通話などの音量を調節します。

操作方法

日本語

使用開始

- I. 充電ケースを開けます。
- II. ケース底面のボタンを、LEDがゆっくりとした青色の点滅に変わるまで押し続けます。
- III. サウンドデバイスのBluetoothリストから**Minor IV**を選択します。
- IV. Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、アプリ内の指示に従ってセットアップを完了します。

タッチコントロール

右または左のイヤホンをタッチして、音楽や通話などの音量を調節します。ロングタッチ操作はアプリでカスタマイズできます。

- 再生／停止 – 1回タップ
- 曲送り – 2回タップ
- 曲戻し – 3回タップ
- 音量を上げる – 右のイヤホンをロングタッチ
- 音量を下げる – 左のイヤホンをロングタッチ
- 通話の応答／終了 – 2回タップ
- 通話の拒否 – どちらかのイヤホンをロングタッチ

イヤホンの充電

イヤホンをケースに戻し、蓋を閉じて電源を切り、充電を開始します。

ケースを充電する

ワイヤレス充電器を使用するか、ケースをUSB電源に接続して充電します。前面のLEDが緑色に点灯すると、ケースは完全に充電されています。

ワイヤレス充電器を使用してケースを充電するには、以下の手順に従ってください。

- I. 充電ケースの背面がワイヤレス充電パッドに平らになるように置きます。
- II. 前面のLEDが点灯し、ケースが充電中であることを確認します。
- III. LEDライトが緑色に点灯したら、ケースは完全に充電されています。

操作方法

日本語

MINOR IVのクリーニング

イヤホンは、頻繁に、場合によっては長時間にわたって肌に密着します。このように肌に密着することで、時間とともに汚れや皮脂が蓄積し、パフォーマンスに影響が出たり、皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。イヤホンを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。

ケースをクリーニングする前に、すべてのケーブルを取り外します。イヤホンを使用する前、イヤホンをケースに戻す前、またはUSB充電器を接続する前に、すべてが完全に乾いていることを確認してください。

消毒用ワイプまたは糸くずの出ない布を使用し、70%のイソプロピルアルコールまたは75%のエチルアルコールを少し付けて、イヤホンとケースの外面をやさしくクリーニングします。開口部やスピーカメッシュが濡れないようにしてください。これらの部分は、乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して慎重にクリーニングします。

- 鋭利なものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- イヤホンを洗剤に浸さないでください。

バッテリーの取り扱いガイド

イヤホンには高性能リチウムイオンバッテリーが搭載されており、バッテリーの寿命は充電と使用状況の影響を受けます。バッテリーをできるだけ長く良好な状態に保つには、以下のガイドラインに従ってください。

- 急速充電器の使用はできるだけ避けてください。急速充電すると、バッテリーにストレスを与えて劣化させます。
- バッテリーが満タンの状態で充電したり、完全に放電させたりすることは避けてください。充電を30%～80%で維持するようにしてください。
- イヤホンを長期間保管する場合は、イヤホンを半分充電した状態にしてから出荷時設定にリセットすることをお勧めします。イヤホンは、冷暗で乾燥した場所に保管してください。
- 45°C/113°F以上の高温で換気の悪い場所でイヤホンを使用または充電しないでください。
- 10°C/50°F未満の低温でバッテリーを充電したり、0°C/32°F未満でイヤホンを使用したりしないでください。

操作方法

日本語

- バッテリーに損傷を与える可能性があるため、イヤホンまたはケースを硬い面に落とすなどの強い機械的衝撃は避けてください。Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、お客様とお使いのイヤホンに適したバッテリー保持レベルを選択してください。

新しいデバイスのペアリング

Minor IVは、同時に2台のデバイスに接続でき、過去にペアリングされたデバイスを最大8台まで記憶します。接続可能な範囲にある場合は、最後に接続されたデバイスとの再接続を試みます。

- I. イヤホンをケースに入れて、蓋を開けたままにします。
- II. ケース底面のボタンを、LEDがゆっくりとした青色の点滅に変わるまで押し続けます。
- III. サウンドデバイスのBluetoothリストからMinor IVを選択します。

イヤホンのリセット

イヤホンが不安定になったり応答しなくなったりした場合は、以下の手順に従ってください。

- I. イヤホンをケースに入れ、蓋を閉じてイヤホンを再起動します。問題が解決しない場合は、出荷時設定へのリセットを実行してください。

注：これを行うとユーザー設定がすべて削除され、イヤホンを再度ペアリングする必要があります。

- I. サウンドデバイスのBluetoothリストから、**MinorIV**および**MinorIV[LE]**（表示されている場合）を削除します。
- II. イヤホンをケースに入れて、蓋を開けたままにします。
- III. ケース底面のボタンを10秒間長押しして、LEDが紫色に変わったら離します。
- IV. イヤホンが出荷時設定にリセットされ、ペアリングできるようになります。「使用開始」の説明を参照してください。

MARSHALL BLUETOOTHアプリ

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、イヤホンの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアをお使いください。



トラブルシューティング

日本語

問題	原因	対策
イヤホンの電源がオンにならない	バッテリーが充電されていません。	イヤホンを充電ケースに入れて充電してください。 ケースのLEDが点灯しない場合は、USB電源またはワイヤレス充電器を使用してケースを充電してください。
Bluetoothデバイスとの接続またはペアリングができない	お使いのデバイス(スマートフォン、タブレット、コンピューター)でBluetoothが有効になっていません。	お使いの再生デバイスでBluetoothを有効にしてください。
	イヤホンがペアリングモードになっていません。	ペアリングを開始するには、イヤホンをケースに入れて、ケースの蓋を開けたままにします。「新しいデバイスとペアリングする」を参照してください。

トラブルシューティング

日本語

問題	原因	対策
動作が不安定である	イヤホンのファームウェアが最新版ではありません。	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、イヤホンに接続します。アプリの指示に従って、Motif II A.N.C.のファームウェアを最新版にしてください。
	ソフトウェアエラーが発生しました。	出荷時設定にリセットします。「イヤホンをリセットする」を参照してください。 イヤホンを再度セットアップする必要があります。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2